



**MANUAL DE INSTRUÇÕES
DA ESTAÇÃO DE SOLDA
MODELO SE900**

**Leia atentamente as instruções
contidas neste manual antes de
iniciar o uso do instrumento**

1. INTRODUÇÃO

A SE900 é uma estação de solda de temperatura ajustável. Apresenta como características: alta confiabilidade, durabilidade, e simplicidade de operação.

São de fundamental importância a completa leitura do manual e a obediência às instruções aqui contidas.

Assim sendo, informamos que não será considerado como defeito em garantia, quando um aparelho, mesmo dentro do prazo de validade da garantia, tiver sido danificado por mau uso.

2. REGRAS DE SEGURANÇA

- a. Assegure-se que a tensão da rede elétrica seja a mesma do aparelho.
- b. Não utilize a estação de solda SE900 em rede elétrica inadequada.
- c. Mantenha sempre estanhada a ponta do ferro para prolongar a vida útil da mesma.
- d. Não ligue a SE900 sem que o ferro esteja conectado, caso contrário, irá danificar a estação.
- e. Evite deixar a estação ligada sem uso por mais de uma hora.
- f. Use tomadas com aterramento ou faça o aterramento através do borne que se encontra na parte traseira da SE900.
- g. Sempre conecte o produto na tomada com o pontenciômetro na posição desligado (gire para esquerda até ouvir o 'clac').

3. ESPECIFICAÇÕES GERAIS

- a.** Potência: 50W
- b.** Temperatura Máxima Ajustável: 450 °C.
- c.** Resistência: Níquel-Cromo.
- d.** Tensão: 127v ou 220v.
- e.** A SE900 vem acompanhada de um suporte, uma esponja vegetal um Manual de instruções e uma caixa de embalagem.

4. GARANTIA

Este produto é garantido sob as seguintes condições:

- a.** Por um período de noventa (90) dias a partir da data da compra, mediante apresentação da nota fiscal original.
- b.** A garantia cobre defeitos de fabricação na estação que ocorram durante o uso normal e correto do aparelho.
- c.** A presente garantia é válida para todo território brasileiro.
- d.** A garantia é válida somente para o primeiro proprietário do aparelho.
- e.** A garantia perderá a sua validade se ficar constatado: mau uso do aparelho, danos causados por transporte, estocagem incorreta, uso de componentes não originais na manutenção e sinais de violação do aparelho.
- f.** Excluem-se da garantia os acessórios e a resistência.
- g.** Todas as despesas de frete e seguro correm por conta do proprietário.

=2=

SOLDEN[®]

www.solden.com.br